



instruções em estas instruções de serviço.

● El producto obedece las exigencias de las directivas de la UE.

Reservado el derecho a introducir cambios técnicos. No aceptamos ninguna responsabilidad por errores de impresión.

PT

SEGURANÇA - EXPLICAÇÃO DAS INDICAÇÕES

Observe os seguintes símbolos e palavras utilizados no manual de instruções, no produto e na embalagem:

● **Indicação:** Informação adicional útil sobre o produto

● **Atenção:** Indicação sobre possíveis perigos de segurança

● **Atenção:** Perigo, pode causar ferimentos

● **Atenção:** Perigo, pode causar ferimentos graves ou morte

UTILIZAÇÃO CORRETA

O produto deve ser usado de forma adequada para a finalidade para a qual foi concebido. O produto deve ser usado exclusivamente no uso previsto em qualquer caso, não deve ser usado para fins não previstos no manual de utilização. A utilização fora da finalidade para a qual foi concebido constitui uma violação das condições de garantia. Não assumimos qualquer responsabilidade por danos causados por utilização incorreta ou inadequada.

▲ INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS

Este produto pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e conhecimento, se forem

instruções sobre a utilização segura do dispositivo e conhecem os perigos. As crianças não devem brincar com o produto. Os trabalhos de limpeza e de manutenção não devem ser realizados por crianças sem supervisão.

Manter as crianças afastadas do produto e da embalagem. O produto não é um brinquedo. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o produto ou com a embalagem.

Evitar lesões oculares - nunca olhe diretamente para o feixe de luz nem direcione a luz para o rosto de outras pessoas. Se tal ocorrer durante muito tempo, a

este tenha caído na água. Neste caso, primeiro desligar a proteção doméstica e de seguida puxar a ficha de rede.

Nunca utilizar em ambientes sujeitos a risco de explosão nas quais estejam presentes líquidos, pó ou gases combustíveis.

Nunca imergir o produto em água ou outros líquidos.

Utilizar apenas uma tomada de fácil acesso para que o produto possa ser rapidamente desligado da corrente elétrica em caso de avaria.

Todos os objetos iluminados devem estar afastados pelo menos 10 cm da lanterna.

Utilize o produto exclusivamente com o acessório incluído no volume de fornecimento.

Nunca tente abrir, esmagar, aquecer ou queimar uma pilha / pilha recarregável. Não atirar para o fogo.

ou frio extremo, chama, etc.

Não utilizar a chuva ou em espaços húmidos.

● **INDICAÇÕES GERAIS**

● A bateria ou o LED não é substituível. Em caso de dano na cobertura, o produto deve ser eliminado.

● A fonte de luz LED não é substituível. Quando terminar a sua vida útil o LED, é necessário substituir toda a lanterna.

● Não abra nem modifique o produto e os trabalhos de reparação devem ser realizados por uma pessoa com uma preparação qualificada.

● Desligar o aparelho da alimentação de corrente apenas quando estiver o produto a quente e não o colocar sobre a cabeça.

● As pilhas e baterias usadas que não estejam incorporadas no produto devem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.

● A lanterna não pode ser colocada no lado da fonte de iluminação e não deve ser usada.

33

ou frio extremo, chama, etc.

Não utilizar a chuva ou em espaços húmidos.

● **INDICAÇÕES GERAIS**

● A bateria ou o LED não é substituível. Em caso de dano na cobertura, o produto deve ser eliminado.

● A fonte de luz LED não é substituível. Quando terminar a sua vida útil o LED, é necessário substituir toda a lanterna.

● Não abra nem modifique o produto e os trabalhos de reparação devem ser realizados por uma pessoa com uma preparação qualificada.

● Desligar o aparelho da alimentação de corrente apenas quando estiver o produto a quente e não o colocar sobre a cabeça.

● As pilhas e baterias usadas que não estejam incorporadas no produto devem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.

● A lanterna não pode ser colocada no lado da fonte de iluminação e não deve ser usada.

PT

SEGURANÇA - EXPLICAÇÃO DAS INDICAÇÕES

Observe os seguintes símbolos e palavras utilizados no manual de instruções, no produto e na embalagem:

● **Indicação:** Informação adicional útil sobre o produto

● **Atenção:** Indicação sobre possíveis perigos de segurança

● **Atenção:** Perigo, pode causar ferimentos

● **Atenção:** Perigo, pode causar ferimentos graves ou morte

UTILIZAÇÃO CORRETA

O produto deve ser usado de forma adequada para a finalidade para a qual foi concebido. O produto deve ser usado exclusivamente no uso previsto em qualquer caso, não deve ser usado para fins não previstos no manual de utilização. A utilização fora da finalidade para a qual foi concebido constitui uma violação das condições de garantia. Não assumimos qualquer responsabilidade por danos causados por utilização incorreta ou inadequada.

▲ INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS

Este produto pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e conhecimento, se forem

instruções sobre a utilização segura do dispositivo e conhecem os perigos. As crianças não devem brincar com o produto. Os trabalhos de limpeza e de manutenção não devem ser realizados por crianças sem supervisão.

Manter as crianças afastadas do produto e da embalagem. O produto não é um brinquedo. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o produto ou com a embalagem.

Evitar lesões oculares - nunca olhe diretamente para o feixe de luz nem direcione a luz para o rosto de outras pessoas. Se tal ocorrer durante muito tempo, a

este tenha caído na água. Neste caso, primeiro desligar a proteção doméstica e de seguida puxar a ficha de rede.

Nunca utilizar em ambientes sujeitos a risco de explosão nas quais estejam presentes líquidos, pó ou gases combustíveis.

Nunca imergir o produto em água ou outros líquidos.

Utilizar apenas uma tomada de fácil acesso para que o produto possa ser rapidamente desligado da corrente elétrica em caso de avaria.

Todos os objetos iluminados devem estar afastados pelo menos 10 cm da lanterna.

Utilize o produto exclusivamente com o acessório incluído no volume de fornecimento.

Nunca tente abrir, esmagar, aquecer ou queimar uma pilha / pilha recarregável. Não atirar para o fogo.

ou frio extremo, chama, etc.

Não utilizar a chuva ou em espaços húmidos.

● **INDICAÇÕES GERAIS**

● A bateria ou o LED não é substituível. Em caso de dano na cobertura, o produto deve ser eliminado.

● A fonte de luz LED não é substituível. Quando terminar a sua vida útil o LED, é necessário substituir toda a lanterna.

● Não abra nem modifique o produto e os trabalhos de reparação devem ser realizados por uma pessoa com uma preparação qualificada.

● Desligar o aparelho da alimentação de corrente apenas quando estiver o produto a quente e não o colocar sobre a cabeça.

● As pilhas e baterias usadas que não estejam incorporadas no produto devem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.

● A lanterna não pode ser colocada no lado da fonte de iluminação e não deve ser usada.

33

ou frio extremo, chama, etc.

Não utilizar a chuva ou em espaços húmidos.

● **INDICAÇÕES GERAIS**

● A bateria ou o LED não é substituível. Em caso de dano na cobertura, o produto deve ser eliminado.

● A fonte de luz LED não é substituível. Quando terminar a sua vida útil o LED, é necessário substituir toda a lanterna.

● Não abra nem modifique o produto e os trabalhos de reparação devem ser realizados por uma pessoa com uma preparação qualificada.

● Desligar o aparelho da alimentação de corrente apenas quando estiver o produto a quente e não o colocar sobre a cabeça.

● As pilhas e baterias usadas que não estejam incorporadas no produto devem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.

● A lanterna não pode ser colocada no lado da fonte de iluminação e não deve ser usada.

PT

SEGURANÇA - EXPLICAÇÃO DAS INDICAÇÕES

Observe os seguintes símbolos e palavras utilizados no manual de instruções, no produto e na embalagem:

● **Indicação:** Informação adicional útil sobre o produto

● **Atenção:** Indicação sobre possíveis perigos de segurança

● **Atenção:** Perigo, pode causar ferimentos

● **Atenção:** Perigo, pode causar ferimentos graves ou morte

UTILIZAÇÃO CORRETA

O produto deve ser usado de forma adequada para a finalidade para a qual foi concebido. O produto deve ser usado exclusivamente no uso previsto em qualquer caso, não deve ser usado para fins não previstos no manual de utilização. A utilização fora da finalidade para a qual foi concebido constitui uma violação das condições de garantia. Não assumimos qualquer responsabilidade por danos causados por utilização incorreta ou inadequada.

▲ INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS

Este produto pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e conhecimento, se forem

instruções sobre a utilização segura do dispositivo e conhecem os perigos. As crianças não devem brincar com o produto. Os trabalhos de limpeza e de manutenção não devem ser realizados por crianças sem supervisão.

Manter as crianças afastadas do produto e da embalagem. O produto não é um brinquedo. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o produto ou com a embalagem.

Evitar lesões oculares - nunca olhe diretamente para o feixe de luz nem direcione a luz para o rosto de outras pessoas. Se tal ocorrer durante muito tempo, a

este tenha caído na água. Neste caso, primeiro desligar a proteção doméstica e de seguida puxar a ficha de rede.

Nunca utilizar em ambientes sujeitos a risco de explosão nas quais estejam presentes líquidos, pó ou gases combustíveis.

Nunca imergir o produto em água ou outros líquidos.

Utilizar apenas uma tomada de fácil acesso para que o produto possa ser rapidamente desligado da corrente elétrica em caso de avaria.

Todos os objetos iluminados devem estar afastados pelo menos 10 cm da lanterna.

Utilize o produto exclusivamente com o acessório incluído no volume de fornecimento.

Nunca tente abrir, esmagar, aquecer ou queimar uma pilha / pilha recarregável. Não atirar para o fogo.

ou frio extremo, chama, etc.

Não utilizar a chuva ou em espaços húmidos.

● **INDICAÇÕES GERAIS**

● A bateria ou o LED não é substituível. Em caso de dano na cobertura, o produto deve ser eliminado.

● A fonte de luz LED não é substituível. Quando terminar a sua vida útil o LED, é necessário substituir toda a lanterna.

● Não abra nem modifique o produto e os trabalhos de reparação devem ser realizados por uma pessoa com uma preparação qualificada.

● Desligar o aparelho da alimentação de corrente apenas quando estiver o produto a quente e não o colocar sobre a cabeça.

● As pilhas e baterias usadas que não estejam incorporadas no produto devem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.

● A lanterna não pode ser colocada no lado da fonte de iluminação e não deve ser usada.

33

ou frio extremo, chama, etc.

Não utilizar a chuva ou em espaços húmidos.

● **INDICAÇÕES GERAIS**

● A bateria ou o LED não é substituível. Em caso de dano na cobertura, o produto deve ser eliminado.

● A fonte de luz LED não é substituível. Quando terminar a sua vida útil o LED, é necessário substituir toda a lanterna.

● Não abra nem modifique o produto e os trabalhos de reparação devem ser realizados por uma pessoa com uma preparação qualificada.

● Desligar o aparelho da alimentação de corrente apenas quando estiver o produto a quente e não o colocar sobre a cabeça.

● As pilhas e baterias usadas que não estejam incorporadas no produto devem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.

● A lanterna não pode ser colocada no lado da fonte de iluminação e não deve ser usada.

hitzen oder in Brand zu setzen. Nicht ins Feuer werfen.

⚠ Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weiträumigen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen.

⚠ Auslaufende Batterie-/Akkufüssigkeit kann bei Berührung mit Körperteilen zu Verätzungen führen. Bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit frischem Wasser ausspülen und umgehend Arzt kontaktieren.

⚠ Anschlussklemmen und Batterien nicht kurzschließen.

▲ GEFAHR VOR BRAND UND EXPLOSION

Nicht in der Verpackung benutzen. Produkt nicht abdecken - Brandgefahr.

⚠ Das Produkt niemals extremen

Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen. Nicht im Regen oder Feuchträumen verwenden.

⚠ **ALLGEMEINE HINWEISE**

- Nicht werfen oder fallen lassen
- Die LED-Abdeckung ist nicht austauschbar. Bei beschädigter Abdeckung muss das Produkt vor dem Verwenden ausgetauscht werden.
- Die LED-Lichtquelle ist nicht austauschbar. Wenn die Lebensdauer der LED endet, muss die komplette Leuchte ersetzt werden.
- Nicht mit offener Flamme oder anderen Feuerquellen in Berührung. Die Leuchte darf nicht offener Flamme oder anderen Feuerquellen ausgesetzt werden. Die Leuchte darf nicht auf einer offener Flamme oder anderen Feuerquellen aufgestellt werden.
- Entfernen des Gerätes von der Stromversorgung, wenn die Leuchte am Stecker oder Steckerglasfläche, nie am Kabel.
- Angaben für Leuchte und Netzteil sowie Netzspannung am Produkt nicht öffnen. Bei Beschädigung des Produkts oder des Netzteils die Leuchte nicht auf der Seite der Lichtquelle gelegt werden.

⚠ **WIEDERAUFLADBARER AKKUPACK**

Das Produkt enthält einen wiederaufladbaren Akkupack, bei leerem Akku diesem umgehend wieder aufladen.

Nach vollständiger Aufladung von der Aufladung trennen. Im Falle eines Auslaufens von Flüssigkeit sofort mit Schutzhandschuhen und einem trockenen Tuch entfernen.

⚠ **UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, diese Sortieren oder örtliche Recycling-Stellen entsorgen.

Hierzu die jeweilige Verpackungs-/Kommunikations beachten (Kunststoffe/Pappe/Papier/Verbindstoffe/etc.).

⚠ Das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Die Kennzeichnung „Multimedia“ weist darauf hin, dass das Produkt aus einem oder mehreren Haushaltsmaterialien (entworfene durch Rückgabe- und Sammelstelle in ihrer Verantwortung) besteht. Entsorgung über eine speziellen Entsorgung für Altgeräte abgeben oder an den Händler wenden, wenn das Produkt gekauft wurde.

Altmaterialien sowie Altakkumulatoren, welche nicht von Altgeräten

No intente nunca abrir una pila o acumulador, aplastarla, calentarla ni quemarla. No arrojar al fuego.

⚠ El producto solamente debe cargarse en estancias cerradas, secas, amplias y alejadas de materiales y líquidos inflamables. La no observación puede tener como consecuencia quemaduras e incendios.

Las pilas con fugas o el líquido de los acumuladores pueden causar quemaduras químicas al entrar en contacto con miembros del cuerpo. Al entrar en contacto, enjuagar inmediatamente con agua fresca y ponerse en contacto sin dilación con el médico.

No crear un cortocircuito entre los terminales de conexión y las pilas.

⚠ PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSION

No lo emplee en su embalaje.

No cubra el producto; peligro de incendio.

El producto no debe someterse nunca a esfuerzos extremos como, por ejemplo, calor y frío intensos, fuego, etc.

No emplear bajo la lluvia o en locales húmedos.

⚠ INDICACIONES GENERALES

- No arrojar ni dejar caer.
- La cobertura del LED no es substitutable. Si se daña la cobertura, debe descubrirse el producto.
- La fuente de luz del LED no es substitutable. Cuando concluya la vida útil de la fuente de luz o bombilla, debe substituirse la lámpara completa.
- No abrir ni modificar el producto. Las reparaciones solo deben ser realizadas por el fabricante o un técnico de servicio por el encargado o por una persona cualificada de modo semejante.
- Desconecte el dispositivo de la red de corriente solo tirando del cable. No desdiseñe el cable del LED ni del conector, nunca tirando del cable.
- No conecte directamente a la lámpara, el bloque de alimentación así como las tensiones de red de la forma de conectar deben coincidir con las indicadas en la ficha técnica.
- La lámpara no debe colocarse por el lado de la fuente de luz o caer por este lado.

⚠ CONJUNTO DE PILAS RECARGABLES

El producto contiene un conjunto de pilas o acumuladores recargables en caso de acumulación de energía, recárgalos inmediatamente cuando la carga se haya completado.

Desconecte cuando la fuente de energía, retire el líquido con guantes protectores y un paño seco.

Si se da una fuga en la fuente de energía, retire el líquido con guantes protectores y un paño seco.

⚠ INDICACIÓN RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE

ELIMINACIÓN

El embalaje está fabricado con materiales respetuosos del medioambiente que deben desmontarse para separar los puntos de reciclaje locales. Para ello, tenga en cuenta el etiquetado.

[illegible]

Anslut produkten till ett lättåtkomligt uttag så att den snabbt kan kopplas från strömmen vid en nödsituation.

Alla belysta föremål måste finnas på minst 10 cm avstånd från lampan.

Produkten får endast användas med de tillbehör som ingår i leveransen.

Försök aldrig att öppna, klämma, värma upp eller tända ett batteri. Kasta inte i eld.

Ladda produkten endast i stängda, torra och stora utrymmen, på avstånd från brännbart material och vätskor. Om detta inte följs, kan brännskador och bränder uppstå.

Läckande batterivätska kan orsaka frätskador om den kommer i kontakt med kroppsdelar. Vid kontakt ska du genast spola berörda ställen med mycket vatten och kontakta läkare.

